

Техническа спецификация спрей за почистване на прах



Presto спрей е флакон със сгъстен въздух, който чрез високо налягане, отстранява прах и мръсотия от труднодостъпни места.

Може да се използва за почистване на:

- аудио и видео оборудване
- часовници
- камери
- клавиатури

Качества и свойства

- много ефективен
- не оставя остатъци
- запалим
- силна и насочена почистваща струя

Физични и химични данни

Основа: пропан / бутан

Мирис: характерен

Газ: въглероден диоксид

Относителна плътност при 20 ° C: 0,55 g / ml

Стабилност при съхранение:

10 години, ако е осигурено подходящо съхранение (= 10 ° -25 ° C, относителна влажност на въздуха максимум 60%)

Размер: максимален номинален обем 400 ml

Околна среда и етикетиране

Съвместим с околната среда: MOTIP DUPLI се ангажира да прилага формулировки без ограничени или критични съставки и да постигне възможно най-добро представяне. Капачките и опаковките са изработени от рециклируем материал.

Изхвърляне: Моля, обърнете внимание на това дали флаконите са празни. Ако е така те могат да се използват за рециклиране. Ако не са, те трябва да се изхвърлят като „специален отпадък“.

Етикетиране: Всички продукти на MOTIP DUPLI отговарят на всички правила за етикетиране. Класификацията и разграничаването се извършват по настоящата правна форма на Глобално хармонизираната система за класификация и етикетиране на химикали (GHS) или по-скоро от CLP 1272/2008 / EG регламенти. Нашите информационни листове за безопасност отговарят на настоящата форма на REACH 1907/2006/EG, член 31 и допълнение II,

Използване на инструкции

Преди употреба внимателно прочетете и спазвайте предупредителните текстове на етикета!

Приложение:

- Флаконът трябва да е със стайна температура.
- Работна температура 5 ° до 30 ° C.
- Изключете електронното и електрическото оборудване преди употреба, така че да няма електричество.
- Пръскайте директно на повърхността, на кратки интервали.
- По време на приложението дръжте флакона във вертикално положение.
- Когато налягането падне, прекъснете прилагането, за да може налягането да се повиши отново.
- След обработката изчакайте всички горими съставки да се изпарят (поне 15 минути)